

## PUSH BUTTON FRAME FOR MOUNTING PLATE

### Artikelnummer


EC10432026

### GTIN

4015120432026

### Produktbeschreibung

PUSH BUTTON Montagerahmen



### Technische Daten

#### ALLGEMEIN

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Geräte-kategorie | Befestigung |
|------------------|-------------|

#### GEHÄUSE

|             |  |
|-------------|--|
| Abmessungen | Länge 71 mm x Breite 71 mm x Höhe/Tiefe 7 mm |
|-------------|--|


|         |     |
|---------|-----|
| Gewicht | 5 g |
|---------|-----|

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Werkstoff | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
|-----------|--------------------------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 °C...+50 °C |
|-------------------------------|-----------------|

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | weiß |
|-------|------|

### Maßzeichnung



### Ausführliche Produktbeschreibung

Ersatzteil: Rahmen für die Montage der ESYLUX PUSH BUTTON